

Digitální technická mapa ČR jednoduše

**Naplňte povinnost předávání dat do DTM ČR
pomocí nové online služby Arkance Systems**



- Plně či polo automatické načtení stávajících dat editora, správce či vlastníka infrastruktury
- Transformace do výměnného formátu JVF
- Předání do DTM ČR včetně aktualizace územní působnosti
- Plná evidence všech provedených datových transakcí a dostupnost vydaných balíčků
- Notifikace odpovědných osob
- Grafické i atributové zobrazení předávaných dat
- Změnová analýza a verifikaci předávaných dat
- Načtení dat DTM ČR zpět do vlastního systému

DTM konektor je automatizovaná online služba zajišťující komfortní napojení na DTM. Služba běží plně v cloudu a ve většině případů není nutné provádět žádné zásahy do IT infrastruktury společnosti. V případě zájmu je možné instalovat službu i do vlastního prostředí společnosti.

Pro koho je DTM konektor určený?

DTM konektor poskytujeme v edicích dle rozsahu dat a potřeb správce infrastruktury.

Cena provozu řešení již od 2.000,- Kč měsíčně.

DTM KONEKTOR varianta	četnost výdejů	objem dat	rozsah datového modelu DTM	zobrazení dat [interaktivní mapa]
S menší provozovatelé sítí, zaměření na jeden obor činnosti, s jednoduchou správou dat (např. výkresy)	max. 15 za rok	max. 500 MB za rok	max. 5 tříd DTM	ne
M středně velcí provozovatelé sítí zaměření na jeden obor činnosti; provozovatelé více druhů sítí na malém území (areály, obce)	max. 60 za rok	max. 2 GB za rok	max. 20 tříd DTM	ano
L velcí provozovatelé sítí, areály či města s velkým objemem dat a více obory činnosti	max. 400 za rok	max. 10 GB za rok	max. 50 tříd DTM	ano
XL velké projekty s velkým objemem dat a specifickými požadavky	neomezeně (i vícekrát denně)	max. 40 GB za rok	neomezeně	ano

* počty a rozsahy se mohou změnit na základě finální podoby API IS DMVS

Scénáře využití služby

01 MÁTE VLASTNÍ SYSTÉM GIS

Napojte váš stávající systém GIS na DTM pomocí DTM konektoru – ať už přímým napojením na databázi GIS nebo prostřednictvím služeb.

02 SPRAVUJETE VLASTNÍ DATA V DWG, DGN, SHP ČI JINAK?

Pomůžeme vám integrovat vaše datové podklady a napojit je na DTM.
Současně získáte náhled na data v jednoduché webové aplikaci.

03 SPRAVUJE VÁM DATA NĚKDO EXTERNĚ?

DTM Konektor dokáže flexibilně napojit data z různých datových zdrojů. Umíme spolupracovat s geodety a dalšími subjekty tak, abyste pro publikaci dat do DTM nemuseli pořizovat další systém a přitom měli plnou kontrolu nad četností a rozsahem předávaných dat.

Kontaktujte naše obchodní zástupce

■ Tomáš Šustek | ☎ +420 602 442 893
tomas.sustek@arkance-systems.com

■ Lea Leinweberová | ☎ +420 733 189 098
lea.leinweberova@arkance-systems.com

www.dtm-konektor.cz